特定小電力トランシーバー

DJ-P9/P11 DJ-P9:シルバーボディー/ショートアンテナ DJ-P11:ブラックボディー/ロングアンテナ



アンテナ

アンテナは外れません。

[ファンクション(ロック)]キー

各種設定に使用します。

※約 1 秒押すとキーロック(誤 操作防止設定)を設定できま す。解除する場合も約1秒長 押しします。

PTT(送信)ボタン

押しながら話します。

ボタンを離すと受信待ち受け 状態に戻ります。

電源キー

上方向にスライドさせると電源 が入ります。下方向にスライド させると電源が切れます。

マイク/スピーカー

マイクは口元から少し離して お話し下さい。

チャンネルタイプの変更をする。

初期設定 DJ-P9:L(レジャー) 9ch / DJ-P11:b(ビジネス) 11ch ※b(ビジネス)タイプの場合、チャンネル番号の左上にポインタが 点灯します。

- ① Fキーを押し、「F」の点灯中にダイヤルを 12 回押します。 ⇒DJ-P9 では[L]が、DJ-P11 では「b」が点灯します。 ⇒ディスプレイが『bt-Li』と表示されます。
- ② ダイヤルを回して、チャンネルタイプを選択します。 ⇒チャンネルタイプは「L」「b」「A」のいずれかを選択します。

「L」: レジャータイプ 9ch

「b」:ビジネスタイプ 11ch

「A」:レジャー+ビジネス計 20ch



ディスプレイの「ポインタ」と「1」 が同時に点灯すると、ビジネス 〕チャンネルを意味します。

イヤホン/マイク端子

イヤホンマイクやスピーカー マイクを接続する端子です。

ダイヤル

[音量/セットモード]キー

ダイヤルを回してチャンネル の変更、押して音量調整を 行います。


ディスプレイ

チャンネルや音量など各種設定内容が 表示されます。

トランシーバーモードなどの単信通話時 単信チャンネル: レジャー90H+ビジネス110H


	チャンネル番号 従来機でのチャンネル表示	チャンネル番号 本機でのチャンネル表示
レジャータイプ 9チャンネル	1 5	1 5 9
ビジネスタイプ 11チャンネル	1 { 9 10	ポインタ+1 { ポインタ+9 (ポインタ点灯) ポインタ+0 ポインタ+11

1チャンネルを意味します。



①ダイヤルを押します。

→ [v] → [o] → [L] → [音量値] が表示



②ダイヤルを回して音量値を調整します。

きます。音量値は30段階(0~29)で増

③希望の音量値を選択したら、PTTキーを押し ます。 →通常の受信待ち受け状態に戻ります。

●表示例

段階 0~9 10~19 20~29

ポインタ+0 ポインタ+0

ポインタ+9 ポインタ+9 (ポインタ点灯) (ポインタ点滅)

體表示

音量值9 音量值19

音量值29

設定状態がわからなくなったときは・・・

リセット(初期化)をする。

- ① 電源キーを下方向にスライドして電源を切ります。
- ② F キーを押しながら電源キーを上方向にスライドして電源を入れます。
- ③ ディスプレイ表示が「-」の時にFキーを離すと、工場出荷状態(初期化)します。